

# 数 码 录 音 笔

## 使 用 说 明 书

956

## ■ 功能特点

- 一键录音，一键播放功能

- 声控录音

- 两种录音模式

SP 为高保真录音模式

LP 为长时间录音模式

- 靓丽背光，流线型外观设计

- 支持多种音频格式播放

如：MP3、WMA、WAV 等音乐格式。

- 电话录音与外接麦克风功能


- 内置扬声器播放

- 免驱动 U 盘功能

无需管理程序，可直接通过“我的电脑”中“可移动 磁盘”进行文件操作，在 WIN2000 及以上系统中无需安装驱动程序。

# ■外型及按键

## 显示屏



1. 菜单 (MODE)
2. 显示屏 (SCREEN)
3. 选段 (LAST)
4. 选段 (NEXT)
5. 音量+ (VOL+)
6. 音量- (VOL-)
7. 删除 (DEL)
8. 录音 (REC)
9. 电池 (BATTERY)
- 10 开机/播放 (PLAY)
11. USB 接口 (USB)
12. 耳机插孔 (EAR)
13. 信号输入 (SINGAL IN)
14. 锁定键 (HOLD)
15. 喇叭 (LOUDSPEAKER)

## ■ 技术规格


外形尺寸	105mm*29mm*16mm	
重量	32g	
显示屏	段码液晶屏、LED 背光	
连接电脑	USB 2.0	
支持系统	Windouw98/SE/ME/2K/XP /Vista	
电源	二节 AAA（7 号）碱性电池	
	用耳机时播放时间 10 小时以上	
录音	采样率	8KHz
	录音格式	WAV - 32K bps ACT - 8K bps
	录音时间	128MB SP:8 小时 LP: 32 小时 256MB SP:17 小时 LP: 70 小时 512MB SP:36 小时 LP: 140 小时 1GB SP: 71 小时 LP: 280 小时 2GB SP:142 小时 LP:570 小时
	耳机最大输出	(L) 10mW+ (R) 10mW
	MP3 比特率	8K bps - 320K bps
WMA WMV	WMA、WMV 比特率	5K bps - 384K bps
	频率响应	20Hz 至 20KHz
	信噪比	80dB
音乐格式	MP3、WMA、WAV	
内存	128MB---2GB	

## ■ 注意事项:

1. 长时间进行录音或听音乐，电量显示不足时，请及时更换电池。
2. 更换电池时，一定要先关机后再取出电池，否则可能造成信息丢失。
3. 请不要混用不同种类的电池，如长期不使用本机时请取出电池，避免电池腐蚀机器内部零件。
4. 使用时，避免摔落或强烈碰撞本机。请勿过分用力压液晶显示屏，否则可能会造成液晶屏损坏，显示异常。如把磁卡置于喇叭附近，受磁场影响，会造成磁卡不能使用。
5. 防潮，防高温，勿靠近火源。
6. 未经他人允许的录音行为引起的纠纷，与本产品无关，本公司概不负责。
7. 使用前请详细阅读说明书以及保修卡，当本机出现故障时，请送回我公司或指定的维修中心检修，勿自行更换或拆装本机内部零件。
8. 机器维修前请顾客注意自己备份保留录音文件，因维修或其他故障原因，造成录音信息丢失，本公司概不负责。
9. 本公司保留改进产品的权利。规格及设计如有变更，恕不另行通知。

# ■操作指南

## 1. 装入电池

1. 电池电量低时会显示为.
2. 打开机身下方电池盖，按电池标识“+”“—”装入电池。

## 2. 开机/关机

1. 长按录音笔 play 按键 10，录音笔开机，显示屏点亮。先出现“ON”，然后出现如下图所示：



当无录音文件时，屏幕显示为主菜单界面。



2. 开机状态下，长按 play 按键 10，录音笔出现 OFF，录音笔关机。
3. 一分钟不对机器进行任何操作，会进入省电模式，录音笔自动关机。

### 3. 菜单


通过按 Mode 键 1 可以进入各种菜单模式。菜单分为主菜单(长按进入),播放时子菜单(短按进入)。

**主菜单：(在任何状态下长按 Mode 键 1 进入主菜单调节)**


(1) MP3 音乐模式



(2) 录音模式



(3) 收音模式



(4) 时间设置模式



#### 4. 选择不同功能

当显示主菜单时，上下拨动菜单按键 1，可以选择不同的功能模式，当所选功能字符（MP3 / REC / RPL）闪动时，向内按动此开关将分别进入以下不同模式：

Mp3 音乐模式（MP3）：



录音模式（REC）：



放音模式（RPL）：





时间设置模式：



## 5. 录音模式 (REC)

### ◆ 进入录音模式

1. 一键录音功能：本机在任何待机状态下，按录音键 8，可立即自动开始录音。

2. 在“录音模式”中录音操作步骤：

(1) 向内长按菜单键 1 进入主菜单。

(2) 上下拨动菜单键 1，当 REC 字符闪烁时，向内短按菜单键 1，选择录音模式：



(3) 按 REC 键 8 开始录音。

### ◆ 录音音质选择

录音开始前，向内短按菜单键 1，然后上下拨动菜单键 1，将循环出现如下菜单：

SP：高音质录音

SP VOICE：声控录音

LP：长时间录音

LP VOICE：声控录音

\* 在执行声控录音过程中若在很安静的情况下，声控标志（VOICE）闪烁，录音计时自动停止，当有声音时继续录音。

## ◆ 录音/停止

主菜单进入录音状态时，按录音键 8 开始录音，再次按录音键 8 录音停止。



在录音模式下，按录音键 8 会短暂出现一个时间显示是表示当前录音笔的剩余时间。



当显示屏上显示“full”字符，如果是录音文件已经达到 99 个，表示录音文件目录已满，需要删除一部分录音文件才能录音；当依次录音满 99 分钟会自动进入下个时间段录音；如果是 U 盘空间已满，则必须删除一些内容，确保有足够空间才能录音。



录音时请确保电池有足够的电量。

## 6. 放音模式（RPL）

### ◆ 进入放音模式

1. **一键播放功能：**在任何待机状态下，按键 play10，可立即开始放音。

2. 在“放音模式”中放音操作步骤。


(1) 向内长按菜单键 1 进入主菜单。


(2) 上下拨动菜单键 1，显示屏 RPL 字符闪动，向内短按菜单键 1，进入放音模式。

◆**选段 / 选曲：**在放音模式状态下，上下拨动菜单键 1，可向上或向下选择要播放的录音文件或歌曲。

◆**播放 / 停止 / 关机：**按 play 键 10 开始播放，再次短按为暂停，长按为关机。

◆**A-B 重复播放：**在播放状态下，短按录音键 8，

 中 A 字符闪烁，确定重复播放的起点；

再次按录音键 8， B 字符闪烁，确定重复播放的终点。开始从起点到终点的复读，再次短按录音键 8 结束重复，恢复正常播放。

◆**调节音量：**按音量键 5 音量增加，音量键 6 音量减小。

◆**循环播放：**机器在“放音模式”下默认为“N”循环（普通循环模式，播放完最后一个文件后停止）。

## 7. 音乐模式 (MP3)

◆**进入 MP3 模式**

1. 向内长按 1 键进入主菜单。

2. 上下拨动键 1，MP3 字符闪动，向内短按菜单键 1，选择 mp3 音乐模式。

3. 按 play 键 10 进行播放，再次短按暂停播放。

◆循环播放：机器在 MP3 模式下默认为“A”循环（重复播放全部的音乐文件）。

◆AB 重复播放：参照以上放音模式操作。



播放音乐的格式可以显示。播放的为 mp3 格式，屏幕左上角显示“MP3”；播放的为 wma 格式，屏幕左上角显示“WMA”。



## 8. 时间设置模式

### ◆进入时间设置模式

任何状态下长按菜单键 1 进入主菜单，上下拨动菜单键 1 选择时间设置，当时间字符出现时，按菜单键 1 进入。

### ◆时间设置

上下拨动菜单键 1 依次选择需要调节的部分，用音量键 5、6 调节具体的时间，长按菜单键 1 确定时间。



## 9. 删除操作

在 mp3 音乐模式、放音模式的待机状态下都可以删除相应的文件。

**⚠注意：**在删除重要文件时，请谨慎操作。因为文件被删除后无法修复。重要文件请备份！


1. 在待机状态下，选择待删除的文件，按删除键 7 删除。

2. 出现下图显示后，再次按删除键 7 确认删除。



⚡注意：在电脑上删除文档时，请务必安全弹出播放器后再拔下 USB 线，否则会出现文件未被删除现象。

## 10. 电话录音



1. 把外接电话线和电话连接线接入电话适配器。
2. 把音频线一端连接电话适配器，另一端插入信号输入插孔。
3. 按录音键“REC”开始录音。

## 11. 锁定功能

拨动 HOLD 开关到锁定位置，当锁键被启

动时，所有其他按键都将失效。

## 12. 安装驱动程序到 PC 机

将随机附带的安装光盘放入电脑的光驱内（或手动运行光盘中的“**set up.exe**”），进入安装界面，点击[下一步]按钮，选择安装路径后点击[下一步]按钮。点击[下一步]按钮开始安装程序。安装成功后，点击[关闭]按钮完成软件安装，在电脑的开始→程序→MP3 Player Upgrade、Sound Convert，其中 MP3 Player Dike Tool 为磁盘加密工具，MP3 Player Upgrade 为升级工具，SoundConvert 音频转换工具。


## 13. 将 ACT 录音文件转换为\*.WAV 格式

本播放器录制的 ACT 格式的文件可以通过随机附带的安装程序工具包转换为 WAV 格式。

1. 运行“Sound Converter”程序，点击“打开”按钮。



2. 选择要转换的 ACT 文件。



3. 点击“转换”按钮，开始转换为 WAV 文件。



4. 除了可以将 ACT 格式转换为 WAV 格式功能外，本软件还可以播放 WAV 和 MP3 格式文件。

## 14. 使用 USB 磁盘

本机为标准 USB 磁盘功能，支持 Windows98/Me/2000/XP/Vista 系统，在 Windows98 系统下需要安装 USB 驱动。

本机支持 USB 供电，无需电池也能播放。在“等待状态”，短按 Mode 键，退出到主菜




单，再选择要工作的模式进入。

### **如何与 PC 连线？**

将本机开机，然后插入 USB 连线，本机进入下述模式。

经与 PC 连接后的，播放器会有如下显示：



与 PC 连接后，播放器属于繁忙状态（包括正在连接电脑，向电脑传入或传出数据）有如下显示：



## ■ 疑难问题

没有电源	电池是否安装正确 请确定是否已经开机
耳机内听不到声音	请确保音量并不在 0 的状态，及耳机的连接没有问题 请确保耳机清洁 被破坏的 MP3 文件将可能制造不同程度的噪音，甚至不能播放音乐，请确保文件完整
有时不能录音	这是因为频繁进行某些操作或误操作导致机内程序紊乱，只要连接电脑对本机进行格式化即可（文件系统选 FAT），格式化前请保存机内有用的文件。
不能够正常下载音乐	检查 USB 连接线是否有损坏，连接是否妥当 驱动程序是否安装妥当 内存空间是否已满

**注：产品设计及规格如有更改，恕不另行通知。**